



Kurzanleitung Spinfire Pro 2 (v2)

Diese Kurzanleitung enthält die wichtigsten Infos zur Nutzung der Ballmaschine. Ausführlichere Hinweise sind in der Herstelleranleitung beschrieben (zu finden auf TSV-Ebusy).

Die Ballmaschine kann auf drei Arten gesteuert werden:

- direkt über das **Bedienfeld an der Maschine**
- über die **Fernbedienung**
-  **Unsere Empfehlung: Spinfire Pro 2 App** auf dem Smartphone nutzen (Verbindung in der App über  -Symbol)

1 Sicherheit & korrekte Nutzung

1. **Nie vor der Maschine stehen!** Auch im Pausenmodus können Bälle ausgelöst werden.
2. **Keine Hände oder Gegenstände in den Auswurf stecken.**
3. **Bei Ballstau: Maschine ausschalten, Ball vorsichtig entfernen**
4. **Keine nassen Bälle, kein Betrieb bei Regen.**
5. **Maximal 150 Bälle** - Nur vom Verein bereitgestellte **drucklose Tennisbälle** verwenden.
6. **Keine Änderungen in der App im Reiter „Einstellungen“** vornehmen, um die Maschine nicht unbeabsichtigt zu verstellen.

2 Aufbau & Einschalten

1. Matte unterlegen und Maschine mittig auf der Grundlinie platzieren.
2. Ballbehälter umdrehen (Trichter nach oben).
3. Hauptschalter auf INTERNAL BATTERY stellen (Batteriebetrieb).
4. POWER-Taste ca. 3 Sek. drücken → Maschine kalibriert sich automatisch.




3 Kalibrierung (nicht notwendig)

Beim Start der App erscheint eine Abfrage zur Kalibrierung. Diese sollte im Normalfall übersprungen werden, da die Maschine bereits vorkalibriert ist.

4 Ballausgabe einstellen und Spielmodus wählen

4.1 Ballausgabe starten und stoppen

Unabhängig vom Modus der Ballausgabe gibt es 3 Funktionen:

<i>Funktion</i>	<i>In der App</i>	<i>Per Fernbedienung</i>
Start/Stop Ballausgabe		<i>Feed</i>
Einzelnen Ball spielen		- (nicht möglich)
Ruhezustand ein/aus		<i>Sleep</i>

Die Nutzung ist nur erwachsenen Mitgliedern nach einmaliger Einweisung erlaubt. Bitte über Ebusy buchen.


4.2 Modus 1: Fixe Ballausgabe

Die Maschine spielt wiederholt den Ball an eine festgelegte Position. Der gespielte Ball kann über die Ballausgabe-Einstellungen angepasst werden. Nach Anschalten der Maschine werden immer die zuletzt verwendeten Einstellungen übernommen.

Ballausgabe-Einstellung	In der App	Per Fernbedienung
<i>Geschwindigkeit</i> (20-130 km/h)	Reiter	<i>Speed +/-</i>
<i>Spin</i> (Slice (-10) bis Topspin (+10))	“Fernbedienung”	<i>Spin +/-</i>
<i>Höhe</i> (flach bis Lob (0-200))	(der Platzkartenmodus	Hoch/Runter-Pfeile (um Reset)
<i>Horizontal</i> (-37 (links) bis +37 (rechts))	ermöglicht die visuelle	Links/Rechts-Pfeile (um Reset)
<i>Ballintervall</i> (1,9-15 Sek. Pause)	Einstellung von <i>Höhe</i> und <i>Horizontal</i>).	<i>Interval +/-</i>

4.3 Modus 2: Schnellübungen/Drills für variable Ballausgabe

Die Maschine verteilt Bälle an verschiedene Stellen. Eine Anpassung der Ballausgabe-Einstellungen ist immer möglich (siehe Modus 1). Es können verschiedene Drills parallel aktiviert werden.

Funktion/Drill	In der App (Reiter Schnellübungen)	Per Fernbedienung
<i>Vertical</i> : Zufällige Variation zwischen kurzen und langen Bällen.	Vertikal Zufällig	<i>Vertical</i>
<i>Horizontal</i> : Zufällige Variation der Bälle nach links und rechts	Horizontal zufällig	<i>Horizontal</i> (1 = weit, 2 = mittel, 3 = aus)
<i>Drill</i> : Abwechselnde Vorhand- und Rückhandschläge	2 Linien oder Eigene	<i>Drill</i> (1 = weit, 2 = mittel, 3 = eng, 4 = aus)
<i>Zurücksetzen</i> : Maschine in horizontale Mitte zurücksetzen und Drill-Einstellungen aufheben		<i>Reset</i>

4.4 Modus 3: Eigene Übungen für variable Ballausgabe

In diesem Modus können in der **App im Reiter „Deine Übungen“** eigene Schlagabfolgen (inklusive Ballausgabe-Einstellungen) konfiguriert werden. Das bietet den Vorteil, eigene Übungsprogramme schnell und simpel nutzen zu können oder vorinstallierte Standardübungen zu laden („Import Drills“). Übungen können wie folgt gestartet werden:

Schritt 1: Übung per Pfeil nach oben an die Maschine senden.	Schritt 2: Übung über Pfeiltasten starten/stoppen.
	

5 Ballmaschine ausschalten und aufräumen

1. Ausschalten: POWER-Taste ca. 3 Sek. Drücken
2. Hauptschalter zurück in die Mitte stellen.